


* Mitte RR-Anschluss hinten

** Mitte Anschluss-Stutzen
externe Verbrennungsluft
wechselbar



wodtke
wärmer wohnen